


Упатство за употреба на медиа приемникот 102
Издание: од 01/2011

Посетете нè во продавниците на Македонски Телеком
или на интернет: www.t-home.mk

Издавач:

Македонски Телеком
Ул. Орце Николов бб
1000 Скопје

Медиа приемник 102 Упатство за употреба



Најзначајните копчиња за користење на MaxTV

Функциите на сите копчиња се детално прикажани на следната страница.

Power

ⓘ Копчето го вклучува и исклучува медиа приемникот. Кога приемникот е исклучен со ова копче, истиот се наоѓа во состојба на приправност (Stand-by).

Mode

Mode Префрлување на режимот на работа на далечинскиот управувач од медиа приемникот на телевизорот.

Копчиња за менување на програми /прелистување

P+ P- Служат за промена на ТВ каналите при гледање телевизија или за прелистување на категориите во MaxTV менито.

Копчиња со стрелки

⬆️ Овозможуваат пребарување на MaxTV менито како на пример на главното мени, програмскиот водич или преглед на програмата во живо преку функционалноста слика во слика.

Menu

Menu Го отвора главното мени.

OK

OK Го потврдува изборот.

Програмски водич

EPG Го отвора електронскиот програмски водич (Electronic Programme Guide).

Options

Options Со ова копче се обезбедени дополнителни функционалности, на пример во програмскиот водич или при користење на функционалноста пребарување.

Back

Back Се враќа еден чекор назад во менито.

Exit

Exit Го затвора тековното мени.

Копчиња за контрола на звук

🔊🔊🔊 Ја регулираат јачината на звукот.

Info

ⓘ Прикажува дополнителни информации за тековните и претстојните програми или за видео материјали.

Сподели доживувања



Преглед на далечинскиот управувач

Mode

Mode **Копчето Mode:** се користи за префрлување на режимот на работа на далечинскиот управувач од медиа приемникот на телевизорот.

Receiver TV **Индикатор на состојба:** означува во кој режим на работа функционира далечинскиот управувач.

Power **Копчето Power:** копчето го вклучува и исклучува медиа приемникот. Кога приемникот е исклучен со ова копче, истиот се наоѓа во состојба на приправност (Stand-by).

Алфанумерички копчиња

1-0 за внесување на бројки (на пример за избор на канали, внесување на персонален идентификациски број (PIN)), или букви на ист начин како што се пишува СМС - порака (на пример за користење на функционалноста пребарување).

Left Arrow **Бришење:** го брише внесениот податок.

Right Arrow **Потврда:** го потврдува внесениот податок.

Навигација

EPG **Програмски водич:** го отвора електронскиот програмски водич (Electronic Programme Guide).

Options **Options:** обезбедува дополнителни функционалности, на пример во програмскиот водич или при користење на функционалноста пребарување.

Directional Arrow **Копчиња со стрелки:** овозможуваат пребарување на MaxTV мениот како на пример на главното мени, програмскиот водич или преглед на програмата во живо преку функционалноста слика во слика.

OK **OK:** го потврдува изборот.

Back **Back:** се враќа еден чекор назад во мениот.

Exit **Exit:** го затвора тековното мени.

Menu **Menu:** го отвора главното мени.

Color **Копчиња во боја:** овозможуваат навигација во екранот со телетекст или навигација во други идни апликации.

P+ P- **Менување на програми/прелистување:** служат за промена на ТВ каналите при гледање телевизија или за прелистување на категориите во MaxTV мениот.

Контрола на звук

Volume **Копчињата за контрола на звук:** ја регулираат јачината на звукот.

Mute **Mute:** го вклучува и исклучува звукот.

Play копчиња

Play/Pause **Play/Pause:** ја сопира тековната телевизиската програма, а со повторно притискање на копчето, продолжува програмата од моментот во кој е сопрена. Исто така, служи и како копче за пуштање и паузирање на содржина изнајмена од MaxTV видеотеката или на друг снимен материјал.

Stop **Stop:** го сопира емитувањето на содржината изнајмена од MaxTV видеотеката или на друг снимен материјал.

Fast Forward/Reverse **Wind:** брзо премотува напред или назад (повеќекратното притискање ја зголемува брзината на премотување).

Record **Record:** со директно притиснување на копчето, започнува снимање на тековната програма. Исто така служи и за закажување на снимање на програма што ќе се емитува подоцна.

Skip back **Skip back:** враќа назад 7 секунди.

Skip forward **Skip forward:** премотува напред 30 секунди.

Останати функции

Teletext **Телетекст:** го отвора екранот со телетекст. Користете го копчето Exit за излез од екранот со телетекст.


Info **Info:** прикажува дополнителни информации за тековните и претстојните програми или за содржините од MaxTV видеотеката.

Radio **Radio:** копчето нема функција – наменето за идни функционалности.

Videoload **Videoload:** ја отвора видеотеката.

My recordings **My recordings:** ги отвора снимените содржини од категоријата Снимени содржини.

Swap **Swap:** врши префрлување на еден од последните пет гледани канали.



Добредојдовте

Ви благодариме што се одлучивте за MaxTV услугата на Македонски Телеком. MaxTV Ви нуди избор од различни ТВ канали со дигитален квалитет, како и можност на лесен начин да изнајмите видео содржини од MaxTV видеотеката.

За реализација на MaxTV услугата потребно е да имате:

- широкопојасна интернет конекција на Македонски Телеком
- еден од MaxTV пакетите
- уред за интегриран пристап
- медиа приемник

Медиа приемникот е подесен за употреба на MaxTV услугата.

Вашиот нов приемник го поддржува стандардот HDTV (High Definition), така што со соодветен телевизор, можете да гледате филмови и други содржини со дигитален квалитет и резолуција на сликата до 1080i.

Ве молиме, да одвоите малку време да се запознаете со медиа приемникот 102, за да можете да уживате во многучасовна забава.

Содржина

1	Безбедносни информации	4
	Технички услови	5
	Предупредувања, совети и препораки	5
2	Поврзување и инсталација на медиа приемникот	6
	Подготовка	6
	Проверка на содржината на пакетот	6
	Поставување на батерии во далечинскиот управувач	7
	Локација на инсталација и употреба	7
	Приказ на предната страна на приемникот	8
	Приказ на задната страна на приемникот	9
	Инсталација и вклучување	10
	Квалитет на слика	10
	Детали за поврзувањата	12
	LAN-порта (мрежен приклучок)	12
	HDMI-порта	13
	SCART-излез (SCART OUT)	14
	S-Video-излез	15
	Аналоген стерео излез (аналоген аудио излез)	16
	Дигитален аудио излез (оптички)	17
	USB-порти	18
	eSata-порта	19

3	Функционирање на медиа приемникот	20
	Далечински управувач	20
	Употреба на услугата MaxTV	21
	Навигација низ менито	21
	Исклучување на медиа приемникот	21
	Родителска контрола	21
	Програмирање на далечинскиот управувач	22
	Ресетирање на медиа приемникот	24
4	Додаток	25
	Гаранција	25
	Решавање на проблеми и лоцирање на грешки	26
	Служба за корисничка поддршка	27
	Состојба на приправност (Stand by)/исклучен приемник	27
	Чистење и одржување на медиа приемникот	28
	CE симбол	28
	Правни напомени	29
	Технички податоци	30
5	Индекс	31
6	ТВ-база на податоци	33
7	Забелешки	38

1 Безбедносни информации

Ве молиме да внимавате на следните предупредувања при позиционирање, поврзување и работење на медија приемникот, за да се заштитите себеси и другите од физички повреди:

- Медија приемникот може да се загрее додека работи.
- Оставете го уредот прво да се излади, па потоа ракувајте со него или чистете го!
- Никогаш сами не го отворајте медија приемникот!
- Само овластени лица од Македонски Телеком смеат да ја сервисираат опремата.
- Приклучете го уредот во соодветните приклучоци за електрична енергија со вредности што се во согласност со вредностите наведени на плочката за декларација.
- Не ги допирајте приклучоците и конекторите со остри или метални предмети.
- Поставете ги каблите на начин да не постои ризик од нагазување или сопнување.
- Заштитете го медија приемникот од влага, прашина, директна сончева светлина и топлина, како и од абразивни течности и испарувања.
- Медија приемникот не смее да се користи во влажни простории (на пример во бања) или на места изложени на потенцијално експлозивни гасови.
- Поставете го уредот на стабилна подлога (што не се лизга), отпорна на топлина (да нема текстил!).
- Внимавајте отворите за ладење да не се покриени. Не поставувајте предмети врз уредот или пак директно до него. Опасност од пожар!
- Во секој случај осигурете се дека медија приемникот се наоѓа подалеку од електрични апарати. Вградените мотори и магнетните поврзувања можат да предизвикаат нарушување на работата на медија приемникот.
- Користете само одреден тип батерии CR 2032 за далечинскиот управувач.
- Користењето на други типови на батерии може да биде опасно и да доведе до нарушување на функцијата на уредот односно до негово оштетување.
- Не ги потопувајте батериите во вода и не ги фрлајте во оган, не ги расклопувајте или повторно поврзувајте. Во такви случаи може да дојде до ослободување на штетни електролити.
- Избегнувајте можен краток спој на уредот за време на чување и транспорт, на пример преку приврзок за клучеви, метални плочки и слично.
- Внимавајте батериите да не дојдат во контакт со масни состојки.
- Чувајте ги батериите во изолирано пакување кога не се во далечинскиот управувач.
- Избришете го медија приемникот со мека, влажна ткаенина само кога е исклучен и изладен.
- Абразивни средства за чистење или растворувачи не се погодни за чистење на уредот.

Македонски Телеком не прифаќа одговорност за штетите кои произлегуваат од неправилна употреба на медија приемникот.

Внимание! Уредот содржи литиумски батерии. Во случај на нестручно менување или вадење на батериите постои опасност од експлозии. Заменете ги батериите со ист тип на батерии или со соодветни батерии кои се препорачани од производителот. Не ги фрлајте в гъбре искористените батерии. Предадете ги старите батерии во специјалните пунктови за собирање на стари батерии.

Технички услови

Медиа приемникот е подготвен за работа под следните услови:

- широкопојасна интернет конекција на Македонски Телеком
- еден од MaxTV пакетите
- уред за интегриран пристап

Предупредувања, совети и препораки

На голем број места ова упатство содржи важни предупредувања, совети и корисни препораки, означени на следниот начин:

Внимание! Во секој случај мора да внимавате и да се придржувате на предупредувањата, во спротивно Ви се заканува опасност од нанесување на нематеријални и материјални штети!

Совет: треба да внимавате и да се придржувате до едноставните напомени. На тој начин ќе избегнете неправилности.

Препорака: Со препораките добивате дополнителни корисни информации или насоки како да постигнете подобрување во работата на уредот!


2 Поврзување и инсталација на медиа приемникот

Ова поглавје Ви нуди краток преглед за Вашиот медиа приемник. Следниве упатства ќе Ве водат чекор по чекор во процесот на вклучување на уредот и поврзување на Вашата видео и аудио опрема.

Проверка на содржината на пакетот

За да се осигурите дека опремата може да се инсталира без какви било проблеми, од суштинска важност е да ги имате сите делови и дополнителна опрема на располагање. Затоа, внимателно проверете ја содржината на пакетот. Добиениот пакет покрај упатството за употреба треба да ги содржи и следните индивидуални делови*:

- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| 1 Далечински управувач | 4 HDMI-кабел | 7 Медиа приемник |
| 2 Батерии | 5 LAN-мрежен кабел | |
| 3 Кабел за поврзување на ел. напојување | 6 SCART-кабел | |




* Во случај да недостасуваат делови или истите се оштетени, Ве молиме да се обратите до нашата служба за корисничка поддршка на бесплатниот телефонски број 0800 12345.

Поставување на батериите во далечинскиот управувач

За далечинскиот управувач се потребни две батерии (тип CR 2032), кои се содржани во пакетот. Кога ги менувате батериите, треба секогаш да ги замените двете батерии. Ставете ги батериите во далечинскиот управувач како што е опишано подолу:

- 1 Отворете го капакот на далечинскиот управувач, каде што се наоѓаат батериите.
- 2 Ставете ги батериите во преградата. Погрижете се батериите да ги поставите на соодветните полови. Соодветната положба е посочена на долниот дел на преградата за батерии.
- 3 Вметнете го врвот на капакот назад во лежиштето и притиснете надолу додека не легне во соодветната положба.



Локација на инсталација и употреба

Медиа приемникот е наменет за употреба во затворени, суви простории со температура во опсег од 0° C до максимално + 35° C.


Предупредување! Никогаш не го изложувајте уредот на директни извори на топлина или директна сончева светлина. Заштитете го уредот од влага, прав, абразивни течности и гасови.



Приказ на предната страна на приемникот

- 1 **Power** – копчето го вклучува и исклучува медиа приемникот. Кога приемникот е исклучен со ова копче, истиот се наоѓа во состојба на приправност (Stand by). Кога приемникот е вклучен копчето свети со бела боја, а кога е во состојба на приправност (Stand by) свети црвено.
- 2 **Record светлечки индикатор** – свети црвено кога се снима некоја емисија.
- 3 **USB-порта*** – за поврзување на периферна USB-опрема. USB-портата се наоѓа веднаш под капакот на кој се наоѓа симболот за USB. За да го отворите, Ве молиме полека притиснете ја левата страна од капакот. Постои уште една USB-порта на задната страна од приемникот.



* Софтверот на уредот во моментов нема поддршка за надворешни USB-уреди. Веднаш штом ќе биде овозможена поддршката, истата ќе Ви биде ставена на располагање по пат на автоматско ажурирање на софтверот на медиа приемникот.



Приказ на задната страна на приемникот

- 1 **SCART OUT (SCART-излез)** – можете да го поврзете телевизорот на SCART-излезот.
- 2 **Analog Stereo (Аналоген аудио излез)** – може да се користи за поврзување на аналоген стерео систем, за да се зголеми квалитетот на звукот.
- 3 **S-Video-излез** – се користи за поврзување на телевизор преку S-Video-влезот.
- 4 **Дигитален аудио излез (оптички, S/PDIF)** – за поврзување со соодветен дигитален оптички влез на пример со засилувач или hi-fi систем.
- 5 **HDMI-порта** – овој приклучок се користи за поврзување на Вашиот HDTV компатабилен телевизор со употреба на HDMI-кабел.
- 6 **LAN-порта** (мрежен приклучок) – поврзете го Вашиот медиа приемник со LAN-портата на Вашиот уред за интегриран пристап.
- 7 **USB-порта*** – предвидена е за поврзување на периферна USB-опрема. Постои уште една USB-порта на предната страна од приемникот.
- 8 **eSata-порта*** – служи за поврзување на периферна eSata-опрема.
- 9 **Reset** – притиснете го копчето Reset, ако сакате да го вратите уредот со фабричките подесувања.
- 10 **Приклучок за електрично напојување** – поврзете го дадениот кабел за електрично напојување.
- 11 **Прекинувач за електрична енергија (Power)** – се користи за вклучување и исклучување на напојувањето со електрична енергија.

*Софтверот на уредот во моментов нема поддршка за надворешни USB и eSata-уреди. Веднаш штом ќе биде овозможена поддршката, истата ќе Ви биде ставена на располагање по пат на автоматско ажурирање на софтверот на медиа приемникот.



Инсталација и вклучување

Следната слика ја илустрира типичната поставеност на инсталацијата.


- 1 Ако Вашиот телевизор е со HDTV (телевизија со висока резолуција) поддршка, со дадениот HDMI-кабел поврзете ја HDMI-портата на телевизорот со HDMI-портата на медиа приемникот.
Ако вашиот телевизор не поддржува HDTV, искористете го дадениот SCART-кабел за поврзување на SCART OUT-излезот на медиа приемникот со SCART IN-влезот на телевизорот.
- 2 Со дадениот мрежен кабел (LAN) поврзете ја LAN-портата на уредот за интегриран пристап со LAN-портата на медиа приемникот.
- 3 Поврзете го медиа приемникот на електрично напојување со дадениот кабел за електрично напојување.
- 4 Вклучете го медиа приемникот преку прекинувачот Power.

Квалитет на слика

Вашиот медиа приемник обезбедува опсег на видео влезови каде што квалитетот на сликата значително варира. Следните информации ќе Ви помогнат да ја направите вистинската одлука за тоа кој видео влез е најсоодветен за Вашиот телевизор. Ве молиме да го проверите упатството за работа дадено за телевизорот за да можете да откриете кои влезови постојат на телевизорот и кои стандарди за пренос ги поддржува истиот.

Стандард за пренос	Квалитет на слика	Врска помеѓу телевизорот и медиа приемникот
HDMI 	★★★★★	Доколку телевизорот е опремен со HDMI-влез: поврзете го HDMI-влезот на телевизорот и на медиа приемникот со употреба на приложениот HDMI-кабел.
HDMI со DVI-адаптер 	★★★★★	Доколку Вашиот телевизор не е опремен со HDMI-влез, но има DVI-влез кој што поддржува HDCP стандард: поврзете го DVI-влезот на телевизорот со HDMI-влезот на медиа приемникот со употреба на приложениот HDMI-кабел и со соодветен HDMI-DVI-адаптер*. Дополнително треба да ги поврзете медиа приемникот и телевизорот со аудио кабел*.
SCART RGB 	★★★	Доколку телевизорот е опремен со SCART-влез кој што поддржува RGB: поврзете го SCART-влезот на телевизорот и SCART OUT-излезот на медиа приемникот со употреба на приложениот SCART-кабел.
S-Video 	★★	Доколку телевизорот е опремен со S-Video-влез: поврзете го овој влез на телевизорот со S-Video-излезот на медиа приемникот со употреба на S-Video-кабел* (не е приложен во пакетот). Дополнително треба да ги поврзете медиа приемникот и телевизорот со аудио кабел.
SCART Composite 	★	Доколку телевизорот е опремен со SCART-влез којшто не поддржува RGB: поврзете го SCART-влезот на телевизорот и SCART-излезот на медиа приемникот со употреба на приложениот SCART-кабел. Врската тогаш се базира на композитен стандард.

* Ваквата содржина не е приложена во пакетот на медиа приемникот.



Уред за
интегриран
пристап



LAN-мрежен кабел

Детали за поврзувањата

LAN-порта (мрежен приклучок)



Вашиот медиа приемник има LAN-порта (мрежен приклучок) со која се обезбедува пристап до MaxTV. За да бидете сигурни дека Вашиот медиа приемник е соодветно поврзан со уредот за интегриран пристап, внимавајте на следното:

Каде се наоѓа приклучокот/излезот?

LAN-портата се наоѓа на задниот дел на медиа приемникот.

Како да го приклучам?

Поврзете го едниот крај на дадениот мрежен кабел со уредот за интегриран пристап (вообичаено тоа е четвртата LAN-порта со жолта боја на Вашиот уред за интегриран пристап), а другиот крај со Вашиот медиа приемник. Внимавајте кога ќе ги приклучувате каблите тие соодветно да бидат влезени во портата, треба да чуete кликување.



HDMI-порта

HDMI (High Definition Multimedia Interface) е дигитален интерфејс што овозможува видео резолуција до 1080i со едно поврзување. Доколку имате телевизор компатибилен со HDMI, можете да уживате во сите придобивки од оваа иновативна технологија.



Каде се наоѓа приклучокот?

HDMI-портата се наоѓа на задната страна на медиа приемникот.

Како да го приклучам?

Доколку имате телевизор компатибилен со HDMI, поврзете ги HDMI-влезот на телевизорот и HDMI-портата на медиа приемникот со употреба на приложениот HDMI-кабел.

Забелешка: HDMI-портата е наменета за пренос на сигнали од медиа приемникот до телевизорот.



SCART-приклучок (SCART OUT)


Со SCART OUT-приклучокот можете да го поврзете медија приемникот со телевизорот. SCART-стандардот овозможува аналоген аудио и видео квалитет, при што и аудио и видео сигналите се пренесуваат преку истата порта.

Каде се наоѓа приклучокот?

SCART OUT-приклучокот се наоѓа на задната страна на медија приемникот.

Како да го поставам?

Користете го дадениот SCART-кабел за поврзување на SCART OUT-излезот на медија приемникот со SCART IN-влезот на телевизорот.



S-Video-излез

S-Video пренесува само видео сигнали. За да се пренесе соодветниот звук за видео сигналите, медија приемникот мора да се поврзе одделно преку некои од аудио приклучоците како на пример со засилувач или hi-fi систем (види страна 16 „Аналоген стерео излез“ или на страна 17 „Дигитален аудио излез“).



Каде се наоѓа приклучокот?

S-Video-излезот се наоѓа на задната страна на медија приемникот.

Како да го поставам?

Користете соодветен S-Video-кабел* за поврзување на S-Video-излезот на медија приемникот со влезот на телевизорот, hi-fi системот или некој друг сличен уред.

* Ваквиот кабел за поврзување не е приложен во пакетот на медија приемникот.



Аналоген стерео излез (аналоген аудио излез)

Преку ваквиот аудио приклучок можете да ги слушате аналогните аудио сигнали од медија приемникот како на пример со негово поврзување со hi-fi-систем или со засилувач. Покрај тоа, ваквите приклучоци се потребни за зголемување на квалитетот на звукот, кога телевизорот е поврзан со медија приемникот преку S-Video-порта.


Каде се наоѓа приклучокот?

Аналогниот стерео приклучок се наоѓа на задната страна на медија приемникот.


Како да го поставам?

Користете соодветен аудио кабел* за поврзување на медија приемникот со засилувачот, hi-fi-системот или некој друг сличен уред. Поврзете ги каналите на двете страни L со L и R со R.

* Ваквиот кабел за поврзување не е приложен во пакетот на медија приемникот.



Дигитален аудио кабел
(оптички)



Дигитален аудио излез (оптички)

За да се постигне најдобар квалитет на звук, медиа приемникот може едноставно да се поврзе на дигитален hi-fi систем, дигитален засилувач или компатибилен уред. Врската може да се воспостави со употреба на оптички кабел*.



Каде се наоѓаат приклучоците?

Дигиталниот аудио излез се наоѓа на задниот дел на медиа приемникот.

Како се користат?

Поврзете го оптичкиот кабел* директно од Вашиот аудио систем на пример hi-fi систем со оптичкиот дигитален аудио излез на медиа приемникот.

* Ваквиот кабел за поврзување не е приложен во пакетот на медиа приемникот.



USB-порти

Медиа приемникот располага со USB-порти, кои се подготвени за приклучување на надворешни USB-уреди. Вашиот USB-уред можете да го ставите во USB-портата на предната или на задната страна на медиа приемникот.

Каде се наоѓаат приклучоците?



Медиа приемникот има две USB-порти; едната се наоѓа на предната страна на медиа приемникот десно, а другата се наоѓа на задната страна. Портата на предната страна е сместена под капакот означен со симболот за USB. За отворање на капакот, Ве молиме полека да го притиснете капакот од левата страна.

Како се користи?

Поврзете го USB-кабелот* на USB-уредот со една од двете USB-порти на медиа приемникот.

Забелешка: Софтверот на уредот во моментов нема поддршка за надворешни USB-уреди. Веднаш штом ќе биде овозможена поддршката, истата ќе Ви биде на располагање по пат на автоматско ажурирање на софтверот на медиа приемникот.

* Ваквиот кабел за поврзување не е приложен во пакетот на медиа приемникот.



еSata-порта

Медиа приемникот располага со еSata-порта, која е подготвена за приклучување на надворешни еSata-уреди, на пример за надворешни хард дискови.

Каде се наоѓа приклучокот?

Медиа приемникот содржи еSata-порта на задната страна од приемникот веднаш под USB-портата.

Како се користи?

Поврзете го еSata-кабелот* на еSata-уредот, на пример од надворешен хард диск со еSata-портата на медиа приемникот.

Забелешка: Софтверот на уредот во моментов нема поддршка за надворешните еSata-уреди. Веднаш штот ќе биде овозможена поддршката, истата ќе Ви биде ставена на располагање по пат на автоматско ажурирање на софтверот на медиа приемникот.

* Ваквиот кабел за поврзување не е приложен во пакетот на медиа приемникот.


3 Функционирање на медиа приемникот

Далечински управувач

По вклучувањето контролирајте го медиа приемникот преку далечинскиот управувач. Распоредот на функциите на копчињата на далечинскиот управувач и прегледот на функционалностите кои што се на располагање се дадени на предната корица.

Правилно насочување на далечинскиот управувач

Далечинскиот управувач испраќа инфрацрвени сигнали до медиа приемникот. Сензорот што ги прима сигналите е поставен на предната страна на медиа приемникот. Секогаш насочете го далечинскиот управувач кон предниот дел од опремата.



Препорака: Далечинскиот управувач на Вашиот медиа приемник можете да го програмирате на тој начин што со истиот можете да управувате и со телевизорот (страна 22 „Програмирање на далечинскиот управувач“).

Употреба на услугата MaxTV

- 1 Вклучете ги телевизорот и медиa приемникот.
- 2 Изберете го соодветниот надворешен извор на телевизорот. MaxTV може да се појави на различни извори слично како кај видео рекордерите (телевизорот може евентуално сам да го избере точниот извор).
- 3 Притиснете го копчето Menu за да го отворите главното мени на MaxTV.

Навигација низ менито

- 1 Користете ги копчињата со стрелки за да се движите низ категориите од менито. Стрелката укажува на категоријата од менито на која моментално се наоѓате.
- 2 Движете се низ различните категории од менито со употреба на копчињата со стрелки. Моментално избраната категорија во менито е обележена со магента боја.
- 3 Потврдете го изборот на категоријата во менито со притискање на копчето OK, кое се наоѓа на далечинскиот управувач.

Совет: Притиснете го копчето Back за да се вратите еден чекор назад во менито. Со копчето Exit го затворате менито.

Исклучување на медиa приемникот

- 1 Со притискање на копчето Power медиa приемникот преминува во состојба на приправност (Stand by). Во ваква состојба индикаторот од бела се вклучува во црвена боја.
- 2 Исклучете го телевизорот.

Напомена: Медиa приемникот мора да биде вклучен или поставен во приправност (Stand by) за да ги снима програмите кои се програмирани за снимање.

Родителска контрола

Пристапот на содржините кои не се прилагодени за деца и млади лица до определена возраст е блокиран од страна на Македонски Телеком. За да ги вклучите треба да внесете 4-цифрен PIN. Дополнително, можете да заклучувате ТВ канали по сопствен избор со внесување на 4-цифрен PIN.

Програмирање на далечинскиот управувач

Далечинскиот управувач на Вашиот медиa приемник можете да го програмирате на тој начин што со истиот можете да го управувате и Вашиот телевизор. За таа цел треба да го поврзете далечинскиот управувач со Вашиот телевизор. Ова може да се направи автоматски или мануелно.

Автоматско подесување

- 1 Вклучете го телевизорот.
- 2 Притиснете го копчето Mode на далечинскиот управувач и задржете го најмалку две секунди сè додека индикаторот светне двапати.
- 3 Внесете го кодот 001. Црвениот индикатор на далечинскиот управувач ќе светне двапати, со што се потврдува внесениот код.
- 4 Држете го Power копчето притиснато сè додека се исклучи телевизорот (овој процес може да трае до 5 минути).
- 5 Веднаш пуштете го копчето и притиснете го потоа копчето ОК, за да го потврдите пронајдениот ТВ-код. Индикаторот трепка сè додека е активирано барањето на кодот.

Напомена: За време на пребарувањето можете да го притиснете копчето со стрелка (нагоре) најмногу пет пати, за да се врати поминатиот код. Ова може да Ви биде од корист ако по грешка или предолго сте го држеле Power копчето. Користете го копчето со стрелка (надолу), за понатаму повторно да пребарувате.

Ако за време на програмирањето не притиснете соодветно копче во наредните десет секунди, далечинскиот управувач автоматски се враќа во состојба според фабричките подесувања. Индикаторот свети две секунди.

Мануелно подесување

- 1 Вклучете го телевизорот.
- 2 Притиснете го копчето Mode на далечинскиот управувач и задржете го најмалку две секунди сè додека индикаторот светне двапати.
- 3 Внесете го троцифрениот код на Вашиот телевизор. Кодот ќе го најдете во „ТВ-база на податоци“ која започнува од страна 34. Индикаторот ќе светне двапати, со што се потврдува внесениот код.
- 4 Пробајте дали ќе се исклучи телевизорот на тој начин што ќе го притиснете копчето Power. Доколку не реагира телевизорот, повторете го програмирањето и внесете го следниот троцифрен код на производителот на телевизорот од табелата.
- 5 Ако ниту еден од наведените кодови не го управува Вашиот телевизор, користете го автоматското подесување како што е опишано на страна 23.

Напомена: Ако за време на програмирањето не притиснете соодветно копче во наредните десет секунди, далечинскиот управувач автоматски се враќа во состојба според фабричките подесувања. Индикаторот свети две секунди.

Ресетирање на медиа приемникот

Со притискање на копчето Reset, кое се наоѓа на задната страна на медиа приемникот (страна 9), сите подесувања на корисникот се ресетираат во состојба на фабричките подесувања.

Следете ги наведените чекори за да го ресетирате медиа приемникот:

- 1 Исклучете го медиа приемникот со прекинувачот на електрична енергија на задната страна од уредот.
- 2 Притиснете го копчето за ресетирање и држете го, а истовремено додека го правите тоа, вклучете го повторно медиа приемникот со употреба на (Power) прекинувачот на електрична енергија на задната страна од уредот.
- 3 На телевизорот се појавува порака за автоматско преземање на софтвер. Сега отпуштете го копчето за ресетирање.
- 4 Следете ги инструкциите кои ќе се појават на екранот.

4 Додаток

Гаранција

Уредот е во сопственост на Македонски Телеком и Ви е даден на употреба во рамките на МахTV услугата. Во случај на дефект, имате право на поправка или замена на уредот.

Штетата настаната како резултат од неправилно ракување, употреба или чување, виша сила или други надворешни влијанија, е исклучена од условите во гаранцијата, а потрошните материјали во уредот како на пример копчиња или батерии на полнење не се под гаранција.

Во случај на појава на пречка на МахTV услугата, Ве молиме истата да ја пријавите во службата за корисничка поддршка на бесплатниот телефонски број 080012345.

Решавање на проблеми и лоцирање на грешки

Доколку опремата не работи како што треба, прочитајте ги информациите во долната табела за да се обидете да го решите проблемот.

Проблем	Можна причина	Решение
Не свети индикаторот на предниот дел од уредот, нема струја до уредот.	Кабелот за електрично напојување не е правилно вклучен.	Правилно вклучете го кабелот.
	Прекинувачот е исклучен.	Вклучете го прекинувачот на задната страна од уредот.
Ништо не се појавува на телевизорот.	Уредот е во Stand by.	Вклучете го уредот.
	Нема врска помеѓу медија приемникот и телевизорот.	Проверете ја врската помеѓу медија приемникот и телевизорот. Одберете го правилниот надворешен извор од телевизорот.
Нема звук.	Audio, SCART или HDMI-каблите не се правилно поврзани.	Проверете го поврзувањето.
	Јачината на тонот е наместена на 0.	Одберете повисоко ниво на јачина на звук.
	Звукот е исклучен.	Повторно притиснете го копчето Mute.
Далечинскиот управувач не работи.	Далечинскиот управувач не е правилно насочен.	Насочете го далечинскиот управувач кон предниот дел од опремата.
	Батериите се празни или се неправилно ставени.	Заменете ги батериите или ставете ги правилно.
Содржините од видеотеката се прикажуваат со лош квалитет.	Материјалот е заштитен со авторски права за поврзаниот DVD/видео рекордер уред.	Директно поврзете го телевизорот со медија приемникот. Не го поврзувајте преку видео рекордер или DVD уред!

Служба за корисничка поддршка

Во случај на технички проблеми Ве молиме да се јавите на нашата 24 часовна линија за корисничка поддршка на бесплатниот телефонски број 080012345.

Состојба на приправност (Stand by)/исклучен приемник

Со копчето Power на далечинскиот управувач или со притискање на копчето за вклучување/Stand by на предната страна на уредот, медиа приемникот можете да го ставите во состојба на приправност (Stand by). Под овој режим уредот не се исклучува целосно, па заштедата на електрична енергија е делумна.

Ваквата состојба на приправност (Stand by) е во согласност со регулативата (ЕЗ) бр. 1275/2008.

Медиа приемникот можете да го исклучите преку Power прекинувачот, кој се наоѓа на задната страна на уредот. Во овој случај не се троши електрична енергија.

Напомена: Постапката за вклучување на исклучен медиа приемник трае неколку минути.

Чистење и одржување на медиа приемникот

Избришете ја опремата со влажна ткаенина или со антистатичка ткаенина. Избегнувајте да користите суви или мокри ткаенини! Никогаш не користете раствори, средства или прашоци за чистење! Тие ја оштетуваат опремата. Никогаш не ја потопувајте опремата во течности и не истурајте течност врз неа!

СЕ симбол

Оваа опрема ги исполнува барањата предвидени со Директивата на ЕУ:

2004/108/ЕЗ (Директива на Европскиот парламент и на Советот за приближување на законите на земјите-членки во врска со електромагнетна компатибилност и за укинување на Директивата 89/336/ЕЕЗ),

2006/95/ ЕЗ (Директива на Европскиот парламент и на Советот за приближување на законите на земјите-членки за електрична опрема наменета за употреба во рамките на одредени граници на напон), како и

2009/125/ ЕЗ (Директива за воспоставување на рамка за утврдување на барања за екодизајн за производи кои користат електрична енергија). СЕ симболот на уредот укажува дека производот е во согласност со горенаведените директиви.

Правни напомени

MP3 MPEG Layer-3 технологијата за аудио декодирање е лиценцирана од страна на Fraunhofer IIS и Thomson.

MPEG-4 Овој производ е лиценциран со MPEG-4-Visual-Patent-Portfolio лиценца за лична, а не за комерцијална употреба од страна на корисникот, за да се кодираат (i) видео материјали во согласност со MPEG-4-видео стандардот („MPEG-4-Video“) и/или (ii) за да се декодира MPEG-4-видео материјал, кој бил кодиран од страна на корисникот за лични, а не за комерцијални цели и/или му бил обезбеден од страна на лиценциран видео провајдер преку MPEG LA за приспособување на MPEG-4-видео материјал. Лиценца за други цели на употреба не се дава ниту имплицитно ниту експлицитно. За повеќе информации, вклучувајќи ги и оние во врска со употребата за промотивни цели, за внатрешна и комерцијална примена како и за лиценцирање може да се добијат од MPEG LA, LLC. Погледајте на интернет на <http://www.mpegla.com>.

MPEG AVC Овој производ е лиценциран со AVC-Patent-Portfolio- лиценца за лична, а не за комерцијална употреба од страна на корисникот, за да се кодираат (i) видео материјали во согласност со AVC-стандардот („AVC-Video“) и/или (ii) за да се декодира AVC-видео материјал, кој бил кодиран од страна на корисникот за лични, а не за комерцијални цели и/или му бил обезбеден од страна на видео провајдер со AVC лиценца. Лиценца за други цели на употреба не се дава ниту имплицитно ниту експлицитно. Повеќе информации може да се добијат од MPEG LA, LLC или на интернет на: <http://www.mpegla.com>.

Dolby Digital Произведено по лиценца на Dolby Laboratories. „Dolby Digital“ и ознаката со двојно D е регистрирана трговска ознака на Dolby Laboratories.

HDMI HDMI-логото и „High-Definition Media Interface“ се трговски ознаки односно регистрирани трговски ознаки на HDMI Licensing D.O.O.

Rovi Corporation Овој производ содржи технологија за заштитата од копирање/умножување, која е заштитена со патенти и други права на интелектуална сопственост во САД од страна на фирмата Rovi Corporation. Забранети се „Инверзен инженеринг“ и демонтаж.

Овој производ содржи технологија за заштита од копирање / множување, која е заштитена со патенти и други права на интелектуална сопственост во САД од страна на фирмата Rovi Corporation. Забранети се „Инверзен инженеринг“ и демонтаж.
Не го поврзувајте уредот преку видео рекордер со телевизорот.
Видео сигналите пренесувани преку видео рекордер може да се подложни на системи за заштита на авторски права заради што сликата на телевизорот ќе биде некавалитетна.

Технички податоци

Перформанси

Оперативен систем	Windows CE 5.0
Безбедносен систем	MS DRM; CGMS-A; HDCP; Rovi
Функционирање	Инфрацрвено далечинско управување
Јазик	Македонски, англиски и албански
Аудио	WAV, WMA
Видео	MPEG-1, MPEG-4, WMV9, AVI
Слика	BMP, GIF, JPEG
Ажурирање	преку интернет пристап
Медиа процесор	Broadcom BCM7405, 400 Mhz
Flash-Меморија	4 MB
SDRAM	256 MB DDR2
Ладење	пасивно
Складирање на медиум	500 GB хард диск

Приклучоци за поврзување

Аналогно стерео	2 x RCA, стерео (L, R)
Дигитален аудио	1 x TosLink (оптичко)
LAN	1 x RJ-45, 100 Mbit/s
HDMI	HDMI 1.3 со HDCP 1.1 процес за заштита од копирање за HDTV
SCART OUT	SCART OUT стерео аудио, RGB/CVBS
S-Video	S-Video 1 x Mini DIN
USB	2 x USB 2.0
eSata	1 x eSata

Општи податоци

Влезно напојување:	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Заштита:	Посебен внатрешен осигурувач и заштита од преголем напон
Потрошувачка на електрична енергија:	максимално 40 W
Прекинувач за електрична енергија:	Прекинувач на задната страна од уредот вклучување / исклучување
Видео стандарди:	Видео стандард PAL, HD 720p/1080i
Услови во просторијата:	0°C до +35°C (кога работи), -20°C до +60°C (складиран)
Тежина:	1 kg
Димензии:	250 x 44 mm x 190 mm (широчина x висина x длабочина)

5 Индекс

Б		К	
Васк–копче	21	Квалитет на слика	10
Батерии	7, 26	Копирање	26
В		Копчиња со стрелки	21
Видео резолуција	1	Л	
Видео рекордер	14	LAN–приклучок	9, 10, 12
Видео содржина	1, 26	Лиценца	29
Вклучување на уредот	8, 9, 10, 21	Локација на уредот	7
Д		Лоцирање на грешки и прва помош	26
Далечински управувач	7, 20, 22	М	
Детали за поврзувањето		Материјална штета	5
– аналого стерео	16	MaxTV	
– дигитално аудио	17	– Стартување	21
– eSata	19	– Мени	21
– HDMI	13	Мрежен приклучок	9, 12
– LAN (мрежно)	12	Мрежен кабел	6, 12
– SCART OUT	14	Мени–копче	21
– S-Video	15	MP3	29
– USB	18	Н	
Дигитални аудио приклучоци	9, 17	Нематеријална штета	5
Делови (содржина на пакетот)	6	О	
З		Одржување	28
Задна страна	9	ОК–копче	21
Засилувач	15, 16, 17	Оперативен систем	30
И		Оптички влез	9, 17
Избегнување на неправилности	5	Оптички кабел	17
Инсталација	10	П	
Интернет приклучок	5	Патенти	29
Исклучување	22	Поддршка за уредот	25, 27
		Power–копче	8, 21, 27

Правни напомени	29	У	
Предна страна	8	Уред за интегриран пристап	5, 9, 10, 12
Предупредувања	5	Употреба на MaxTV	21
Прекинувач на ел. енергија	9	USB-приклучоци	8, 9, 18
Препорака	5	USB-уред	8, 9, 18
Приклучоци	9, 10, 11	Ф	
Р		Функционирање на медиа приемникот	20
Ресетирање на медиа приемникот	24	Х	
Родителска контрола	21	HDMI-приклучок	9, 10, 11, 13
Reset-копче	9, 24	HDMI-кабел	6
С		HDTV-стандард	1
SCART-приклучок	9, 11, 14	hi-fi-систем	16, 17
SCART-кабел	6	Ц	
SCART-излез	9, 11, 14	CE-симбол	28
Служба за корисничка поддршка	27	Ч	
Совети	5	Чистење	28
Содржина	2, 3	Ш	
Содржина на пакетот (кутијата)	6	Штедење на енергија	27
Состојба на приправност (Stand by)	22, 28		
Сончева светлина	7		
Stand by	8, 21, 27		
Сtereo излез	9, 17		
S-Video-излез	9, 16		
Т			
Тел. бр. за корисничка поддршка	27		
Температура во просторијата	7, 30		
Технички услови	5		
Технички податоци	30		
ТВ-база на податоци	23, 33		

6 ТВ-база на податоци

A		Conrac.....	781 784
AEG.....	507 779	Crown.....	155 197 268 269 270
Aiwa.....	169 251 439		362 365 439 792 799
Akai.....	147 150 155 217 246		
	259 286 382 384 395	D	
	413 427 432 435 437	Daewoo.....	155 158 163 165 166
	439 492 508 509 520		167 168 169 170 171
	661 701 763 804 814		222 439 442 466 468
	820		526
Alba.....	147 155 159 217 269	Dell.....	777
	286 294 339 341 413	Denon.....	770
	432 435 439 468 734	Denver.....	155
	757 780 790	Dual.....	147 155 271 272 361
Amstrad.....	148 155 377 604 806		377 437 439 457 458
Audiosonic.....	147 155 268 269 294		464 468 479
	439		
B		E	
Bang & Olufsen.....	439 568 586	Elite.....	147 282 290 439 635
Baur.....	155 246 247 250 258		653
	259 361 377 437 438	Elta.....	155 439
	439 446 476 512 553		
	560 562 641 648 653	F	
Beko.....	268 269 275 413 414	Ferguson.....	179 216 246 247 259
	416 460 506 508 509		274 280 310 312 360
	516 525 706 707 780		373 403 405 437 438
	782 820		439 481 484 540 553
Benq.....	709		560 562 641 648 653
Blaupunkt.....	150 159 244 246 247		659 698 699 702 706
	250 251 255 258 259		707 731 788 803 805
	263 279 280 282 438		820 822 826 827 828
Braun.....	446 832		831 834
Brinkmann.....	790	Fuji.....	814
Brionvega.....	437 439 542 583 794	Fujitsu.....	240 272 563 781 784
Bush.....	147 159 217 286 291		804 814
	294 341 413 432 435	Fujitsu General.....	272 814
	436 439 468 509 734	Fujitsu Siemens.....	500
	780	Funai.....	143 144 155 294 427
			563 605 735
C		G	
Clatronic.....	147 155 221 269 286	GE.....	828
	362 439 508 509 790	Gericom.....	347 754
	799	Goldstar (LG).....	152 155 159 213 220

246 269 272 290 294
 363 437 439 450 456
 508 509 526 626 702
 793 804
 Gorenje 268 269
 Graetz 413 432 435 493
 Grundig 154 159 242 243 244
 245 246 247 249 250
 251 255 258 259 262
 264 266 267 270 339
 360 362 364 365 369
 370 414 430 437 438
 439 450 465 469 470
 481 494 498 534 567
 734 764

H
 Haier 184 292 296 300 470
 635 639
 Hanseatic 155 169 258 268 271
 361 437 439 457 468
 488 526 735 793 794
 Hitachi 169 171 197 211 258
 312 361 382 387 413
 432 435 439 455 456
 461 466 468 470 474
 475 492 493 641 653
 671 672 673 675 676
 677 678 679 680 681
 682 683 684 685 686
 687 688 689 690 691
 692 693 694 695 696
 697 698 699 700 701
 702 703 704 705 706
 707 708 769 788 794
 804 818 831
 Hitachi Fujian 673
 Humax 162 715 716 717 718
 719 720 747 753
 Hypervision 497
 Hyundai 164 292 295 534 760
 765 766 774

I
 Interfunk 221 269 279 368 437
 438 439 582 589 641
 790 822
 ITT 195 197 251 310 360
 382 387 395 635 641
 734 783 794 818

J
 JVC 200 201 202 203 204
 205 206 207 208 209
 286 439 635 783

K
 Karcher 155 268 270 439 526
 528 547 800
 Kendo 155 413 432 435 439
 473 506 526 734 741
 794 795 799 814 815
 Kenwood 244
 Körting 268 269 270 583

L
 Lenco 155 156 158 173 294
 439 486 799
 LG 465 492 493 508 509
 526 529 532 603 618
 619 620 621 622 623
 625 626 627 628 630
 631 666
 Lifetec 147 155 158 294 413
 432 435 439 454 468
 780
 Loewe 210 229 312 428 429
 437 439 446 447 476
 482 519 583 588
 Logik 310 731
 Love 216
 Luxor 155 284 363 368 382
 384 387 390 392 393
 398 413 432 435 475
 523 539 783

M

Magnavox 438 439 445 702
 Marantz 361 431 437 439 491
 Matsui 155 159 217 246 247
 250 286 310 341 343
 344 345 413 432 435
 526 563 604 635 636
 639 659 731 734 737
 Medion 382 383 413 432 435
 437 468 492 507 508
 509 510 543 661 763
 780 781 784
 Megatron 701
 Metz 246 247 248 251 252
 253 254 257 258 259
 261 399 400 401 402
 413 432 435 492 526
 582 583 587 589 590
 593 781
 Mitsubishi 155 176 177 178 179
 180 181 246 259 310
 437 439 466 470 583

N

Nec 155 290 310 347 610
 750 751 752 753
 Neckermann 155 202 210 221 246
 247 251 258 269 270
 279 361 437 438 439
 449 450 468 526 552
 553 560 562 583 734
 735
 New World 147
 Nokia 146 155 284 285 286
 290 294 368 382 384
 386 387 388 389 390
 391 392 393 395 396
 397 398 439 450 583
 635 641 783 790
 Nordmende 195 312 313 345 437
 450 818 820 822 825
 827 828 831

O

Onkyo 748
 Orion 147 155 182 183 294
 310 314 341 342 344
 345 353 413 432 435
 437 438 439 442 445
 449 450 481 514 560
 604 734 735 737 764
 817
 Otto Versand 146 150 155 193 195
 197 198 218 220 221
 229 246 247 251 258
 259 268 286 361 377
 437 438 439 446 449
 450 468 526 552 553
 560 561 562 641 648
 653 734 735 793 794
 817 820 828

P

Pacific 345
 Palladium 251 258 269 413 432
 435 439
 Panasonic 149 150 225 226 227
 228 229 230 231 232
 233 234 235 236 237
 238 239 246 254 258
 259 437 439 788
 Philips 258 272 312 407 408
 410 411 412 415 417
 420 421 422 423 424
 425 426 431 433 434
 437 438 439 440 441
 443 450 462 469 470
 480 481 484 489 526
 549 550 551 552 562
 648 702 804 818 831
 Phocus 414
 Phoenix 439 449 450
 Pioneer 312 351 352 354 355
 437 439 449 573 574
 575 577 578 579 580
 581 831

Q		
Quelle	150 155 202 220 229	
	246 247 251 258 259	
	269 270 272 274 279	
	280 281 282 284 310	
	360 363 365 367 377	
	387 390 392 395 398	
	413 427 431 432 435	
	437 438 439 446 449	
	450 476 526 552 553	
	560 562 565 604 641	
	648 653 734 735 780	
	789 798 814 828 834	
R		
Revox	365 437 439 476	
RFT	147 268 271 273 437	
	453 583 797	
Roadstar	147 155 268 294 341	
	413 427 432 435 438	
	439 449 450 465 508	
	509 538	
Robotron	247	
S		
Saba	210 247 312 313 372	
	405 508 799 816 818	
	820 822 827 828 829	
	830 831	
Sagem	730 738 741	
Salora	284 363 382 383 387	
	390 391 392 394 395	
	398 446 517 635 783	
	804	
Samsung	155 156 160 161 213	
	269 290 294 298 316	
	317 318 319 321 322	
	323 324 325 327 328	
	329 330 331 332 333	
	334 335 363 415 419	
	437 439 459 511 512	
	513 526 530 540 712	
		788 789 804
Sansui	155 290 294 310 437	
	439	
Sanyo	155 213 269 271 274	
	310 361 413 432 435	
	492 493 508 528 547	
	583 632 633 634 635	
	636 637 638 639 640	
	641 642 659 788 797	
	798 804	
Schaub Lorenz	413 432 435	
Schneider	147 155 220 271 272	
	286 294 361 362 377	
	406 413 415 432 435	
	437 438 439 447 449	
	450 455 465 468 469	
	470 471 472 481 485	
	502 507 508 509 510	
	517 526 527 528 531	
	535 536 544 547 780	
SEG	147 155 213 221 294	
	362 409 413 427 432	
	435 436 492 493 565	
	780 797 799	
Sharp	185 186 187 188 189	
	190 191 192 193 194	
	195 196 197 198 199	
	437 439 653 689 794	
Siemens	246 247 250 251 258	
	259 266 279 282 437	
	439 448 470 490 528	
	547 811	
Sky	350 607 746 764	
Sony	279 310 311 437 438	
	439 552 553 554 555	
	556 557 558 560 561	
	562 564 565 566	
Staufurt	797	
Stern	271 272 814	
Swisstec	297 595 606 607 611	
	617 745 746 754 761	
	764	

T

Tadistar 526

Talent 246 259

Tandberg 254 413 663 822

Targa 333

Tatung 159 211 310 326 424
437 439 449 475 517
524 528 539 541 547
584 707 788 804 805

Teak 155 437 439

Tec 155 158 220 221 272
811

Tech Line 427 799

Technics 439

Technisat 437 779 809

Technotrend 761

Telefunken 221 280 281 312 313
373 395 404 405 418
439 500 501 781 814
816 818 820 821 822
823 825 826 828 831
834

Telestar 155 528 547

Teletech 155 221 413 432 435
548 780

Tevion 413 432 435 468 508
509 528 547 611 661
749 753 763 780

Thomson 172 216 246 274 280
312 360 372 373 374
375 376 405 471 803
818 820 822 823 826
827 828 831 834

Toshiba 169 246 247 249 250
290 317 338 340 341
365 413 432 435 437
439 508 509 635 641
643 646 648 650 652
653 657 658 659 758
759

Tristar 147

Triumph 365 604

U

Uher 272 361 365 439 476
560 799 814

Universum 155 221 246 251 258
259 266 268 269 274
280 284 294 310 360
383 395 413 427 432
435 436 437 438 439
450 469 496 526 562
780 814

V

Vestel 409 413 424 427 432
435 436 439 450 454
455 492 493 780

Videoseven 563 764

ViewSonic 346 739

Voxson 365 439 526 583

W

Wega 583

Z

Zanussi 814

Zenith 439

7 Забелешки

